

# 初期設定の手順／製品型番：DS-DR104 の場合

テレビ／レコーダー／アンテナ／電源の接続が完了したら以下の手順で初期セットアップを行ないます。

①レコーダーの電源を入れると、テレビ画面に下図のような初期セットアップ画面が表示されます。

②画面案内に従って

[時計の設定] → [テレビチューナーの選択] → [テレビチャンネルの読み込み]

を行ってください。

③すべての設定が完了すると、設定完了画面が表示されレコーダーの使用が可能になります。

